

Montage voorschrift:

U moet voor de aansluiting van de gewone lampen (**dim-lampen**) **twee aparte draden** (blauw en bruin) gebruiken. Ook voor de **TL-buizen** **twee aparte draden** gebruiken zodat er geen **gemeenschappelijke bruine of blauwe draad** ontstaat die met elkaar in verbinding kunnen komen.

Opmerking:

Als u bovenstaande niet in acht neemt **ontstaat er kortsluiting of de lampen blijven branden!!**

Bij twijfel: bellen met uw leverancier.

Bij storing: geven de groene lampjes (LED) geen licht!

Deze Rimo-klok is aan de onderkant afgezekerd via een glaszekering. (niet de zekering op de printplaat deze is niet voor de 220 V).

Wip het zwarte klepje bij de hoofdschakelaar met schroevendraaier eruit en vervang deze door de aanwezige reserve glaszekering!

Spoor wel eerst de oorzaak op waarom de zekering is stuk gegaan!

Vastschroeven van de kast:

1. Draai de 6 schroeven van deksel los.
2. Neem de deksel eraf.
3. Waar de schroeven zijn uitgedraaid (onderkast) kunt u de bevestigingsschroeven inzetten.
4. Monteren in omgekeerde volgorde.